



## ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS PHYTOSANITAIRES



▲ APK303



▲ AZ300V

### CONFORMITÉ

- Conformes à la législation : Article 4 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 concernant la protection des travailleurs.
- Article R1342-21 du code de la santé «publique».
- Pictogramme normalisé conforme aux normes ISO 3864, ISO 7010 et à la directive européenne 92/58/CEE.

### AVANTAGES

- Permet le stockage de vos produits phytosanitaires en toute sécurité et en conformité avec la législation.
- Recommandées pour le stockage des herbicides, fongicides, insecticides et autres produits phytosanitaires.
- Recommandées aux agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, paysagistes, horticulteurs, coopératives agricoles, espaces verts, collectivités...

### SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 7/10ème, bâti et portes.
- Peinture époxy grise RAL 7035.
- Pictogramme normalisé complet : comprenant symbole "produits toxiques" et symboles d'équipements de protection individuelle.
- 4 étagères/bacs de rétention (hauteur 50 mm) dont 3 réglables en hauteur sur crémaillères.

### SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas au niveau des portes.
- Porte(s) battante(s) avec angle d'ouverture de 110°.
- Fermeture à clef en 3 points.

### SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas en parties latérales.
- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef.
- Percement en toiture.

### SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier monobloc.
- Peinture époxy : Corps gris RAL 7035; Porte(s) verte(s) RAL 6011.
- Étagères/bacs de rétention d'une hauteur de 50 mm, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm.
- Charge admissible par niveau uniformément répartie de 80 kg maximum.
- Pictogrammes normalisés produits phytosanitaires.

### OPTIONS

- Étagère/bac de rétention supplémentaire en acier.
- Tapis absorbants.

### OPTIONS

- Étagère supplémentaire (réf. : ESE150 et ESE300).
- Caillebotis galvanisé pour les étagères / bacs de rétention (réf. : CE150 et CE300).
- Percement pour raccordement à un système de ventilation forcée. (réf. AZVENT), fourni avec un manchon Ø 100 mm (à commander impérativement avec l'armoire).
- Plans de travail des armoires comptoir AZ50V et AZ110V recouverts par un tapis en caoutchouc.

| Réf.   | Désignation   | Dim. Extérieures H x L x P (mm) | Dim. Intérieures H x L x P (mm) | Capacité de rétention (L) | Volume (m³) Ext. / Int. | Charge admissible par étagère (kg) | Poids (kg) |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| APK152 | Armoire phytosanitaire en kit 1 porte   | 1800 x 500 x 422                | 1680 x 475 x 352                | 40                        | 0,4 / 0,3               | 50                                 | 33         |
| APK302 | Armoire phytosanitaire en kit 2 portes  | 1800 x 916 x 422                | 1680 x 891 x 352                | 80                        | 0,7 / 0,5               | 50                                 | 55         |
| AZ50V  | Armoire phytosanitaire comptoir 1 porte   | 1000 x 500 x 500                | 890 x 498 x 453                 | 20                        | 0,9 / 0,8               | 80                                 | 26         |
| AZ110V | Armoire phytosanitaire comptoir 2 portes  | 1000 x 930 x 500                | 890 x 925 x 453                 | 40                        | 0,9 / 0,8               | 80                                 | 43         |
| AZ150V | Armoire phytosanitaire haute à 1 porte  | 1950 x 500 x 500                | 1840 x 498 x 453                | 40                        | 0,9 / 0,8               | 80                                 | 55         |
| AZ300V | Armoire phytosanitaire haute à 2 portes   | 1950 x 930 x 500                | 1840 x 925 x 453                | 80                        | 0,9 / 0,8               | 80                                 | 73         |
| ESE150 | Étagère supplémentaire pour AC150   | 50 x 488 x 443                  | -                               | 10                        | -                       | 80                                 | 3          |
| CE150  | Caillebotis pour ESE150   | 50 x 483 x 438                  | -                               | -                         | -                       | 80                                 | 5          |
| ESE300 | Étagère supplémentaire pour AZ300   | 50 x 918 x 443                  | -                               | 20                        | -                       | 80                                 | 6          |
| CE300  | Caillebotis pour ESE300   | 50 x 913 x 438                  | -                               | -                         | -                       | 80                                 | 10         |
| AZVENT | Percement pour raccordement à un système de ventilation forcée (doit être commandé impérativement avec l'armoire) |                                 |                                 |                           |                         | -                                  | -          |
| JFD10  | Option Lot de 10 feuilles absorbantes   |                                 |                                 |                           |                         | -                                  | 1          |

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Armoires lithium-ion

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Rétention et Réceptifs

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours