

## ARMOIRES DE SÉCURITÉ À COMPARTIMENTS POUR LA CHARGE DES BATTERIES LITHIUM-ION EN EXTÉRIEUR



SFLI



ASC8LI



ASC4LI

### CONFORMITÉ

- Certification CE : Conforme aux normes européennes pour une utilisation en extérieur.
- Validée selon la norme IEC/EN 60335-1, qui garantit une utilisation sûre même par du personnel non formé.
- Sécurité incendie : Conçue pour minimiser les risques d'incendie dans les bâtiments et renforcer la gestion systématique de la sécurité incendie.

### CONSTRUCTION

- Matériau hautement résistant : Fabriquée en acier anticorrosion avec une protection de classe C5, idéale pour l'extérieur.
- Épaisseur renforcée : Cadre et toiture en tôle de 1,25 mm, portes et plancher en tôle de 2 mm.
- Conception extérieure : Robuste et adaptée à une utilisation en extérieur, même dans des conditions climatiques extrêmes.
- Couleurs gris RAL 7011, rouge RAL3020.

### AVANTAGES

- Gain de place : Libère l'espace intérieur en stockant les batteries encombrantes à l'extérieur.
- Gestion optimisée : Compartiments sécurisés pour une organisation claire et sans désordre.
- Résistance extrême : Acier protection anticorrosion (classe C5) pour une durabilité à toute épreuve.
- Favoriser la mobilité douce.

- Inciter les utilisateurs à ne pas charger les batteries dans les bureaux.
- La charge des batteries est à l'extérieur du bâtiment : le bâtiment est hors de danger.

### ÉQUIPEMENTS

- Compartiments spacieux et ventilés : Permettent un stockage optimal des batteries de vélos électriques par exemple.
- Chaque compartiment est équipé d'une prise IP44 (mise à la terre) et d'un verrou à code individuel pour une recharge sécurisée.
- Capacité électrique optimisée : Intensité de 16 A avec fusible intégré, permettant une recharge simultanée et stable de tous les points de charge.
- Choix du nombre de compartiments : Disponible en versions 4 ou 8 compartiments selon vos besoins.
- **Fonctionnement de la serrure (mode public) :** Un code simple est fourni pour chaque casier aux utilisateurs. À chaque fermeture, le code doit être à nouveau paramétré pour la prochaine ouverture. Ainsi, si le code se réinitialise, personne ne peut accéder au casier avec un ancien code oublié.

### OPTIONS

- Installation flexible : fixation avec une fondation en béton ou une plaque de base pour un ancrage solide.

Réf.	Désignation	Dim. extérieures H x L x P (mm)	Dim. intérieures par compartiment H x L x P (mm)	Poids (kg)
ASC4LI	Armoires comptoir pour l'extérieur - 4 compartiments	1010 x 514 x 455	180 x 475 x 380	45
ASC8LI	Armoires haute pour l'extérieur - 8 compartiments	1835 x 514 x 455	180 x 475 x 380	80
SFLI	Socle de fixation au sol d'armoires pour l'extérieur	85 x 514 x 404	-	-