

## POUBELLES DE SÉCURITÉ SÉCURIFLAMM



### CONFORMITÉ

- Les poubelles 18, 30 et 50L anti-feu sont certifiées TÜV.

### AVANTAGES

- En cas d'incendie à l'intérieur de la poubelle, le couvercle étouffoir, par sa forme entonnoir, empêche les gaz chauds de s'évacuer et les renvoie sur le foyer qui, privé d'oxygène, s'éteint de lui-même.
- Nombreux modèles disponibles (capacité et coloris).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 8/10ème.
- Bords ourlés anti-coupures en partie haute et anti-rayures en partie basse.
- Couvercle de sécurité de forme entonnoir rendant l'ensemble auto-extinguible.
- Peinture époxy : Couvercle et corps gris perle; Couvercle noir et corps rouge; Couvercle noir et corps gris métal.
- Capacité : 15, 30, 50, 80 et 110 litres.

| Référence | Colors                            | Dimensions H x Ø (mm) | Capacité (L) | Poids (kg) |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 18GP      | Corps et couvercle gris perle     | 360 x 255             | 18           | 1,7        |
| 18RN      | Corps rouge - Couvercle noir      | 360 x 255             | 18           | 1,7        |
| 18MN      | Corps gris métal - Couvercle noir | 360 x 255             | 18           | 1,7        |
| 30GP      | Corps et couvercle gris perle     | 470 x 335             | 30           | 3,9        |
| 30RN      | Corps rouge - Couvercle noir      | 470 x 335             | 30           | 3,9        |
| 30MN      | Corps gris métal - Couvercle noir | 470 x 335             | 30           | 3,9        |
| 50GP      | Corps et couvercle gris perle     | 625 x 335             | 50           | 4,6        |
| 50RN      | Corps rouge - Couvercle noir      | 625 x 335             | 50           | 4,6        |
| 50MN      | Corps gris métal - Couvercle noir | 625 x 335             | 50           | 4,6        |
| 80GP      | Corps et couvercle gris perle     | 510 x 450             | 80           | 8          |
| 80RN      | Corps rouge - Couvercle noir      | 510 x 450             | 80           | 8          |
| 80MN      | Corps gris métal - Couvercle noir | 510 x 450             | 80           | 8          |
| 110GP     | Corps et couvercle gris perle     | 710 x 450             | 110          | 9,3        |
| 110RN     | Corps rouge - Couvercle noir      | 710 x 450             | 110          | 9,3        |
| 110MN     | Corps gris métal - Couvercle noir | 710 x 450             | 110          | 9,3        |